Altavoz Bluetooth inalámbrico

Wallaby Speaker

Manual de instrucciones

Guía de inicio rápido

Vista general del altavoz: top



Vista general del altavoz: parte posterior



Vista general del altavoz: frente



Carga de la unidad

La unidad incluye una batería de iones de litio recargable incorporada. Cargue la batería antes de utilizar la unidad por primera vez. Para cargar la unidad, conecte el cable USB al puerto USB de la parte posterior del altavoz. La carga empieza cuando la unidad apagada se conecta y el indicador "Carga" se ilumina de color rojo. La carga se completa en aproximadamente 4-5 horas y el indicador se apaga una vez finalizada.

Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH

Pulse el botón "Encendido off/on" para encender esta unidad. El indicador LED Bluetooth empieza a parpadear de color azul y rojo. Esta señal significa que el altavoz está en "modo de emparejamiento". Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para detectar esta unidad. Si aparece una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth, seleccione "WS707B". Una vez establecida la conexión Bluetooth, el indicador LED Bluetooth se iluminará en azul y parpadea dos veces cada 3 segundos.

Conexión con un teléfono inteligente con un solo toque (NFC)

NFC Si utilizas un dispositivo con la tecnología NFC (Near Field Communication) habilitada, enciende el NFC, pasa el dispositivo por altavoz y la conexión se establecerá rápidamente.

Escuchar música

Inicie la reproducción en el dispositivo Bluetoothy, a continuación, ajuste el volumen. Ajuste el volumen del dispositivo conectado en un nivel adecuado y pulse los botones Volumen –/+ de la unidad. Para pasar a la canción anterior o siguiente, simplemente pulse los botones "Pista Anterior" y "Siguiente pista". Esto cambiará a la anterior/siguiente canción de la lista de reproducción del dispositivo Bluetooth. Pulse el botón "Reproducir / Pausa" botón del altavoz para iniciar o pausar canciones.

Realizar/recibir una llamada

Utilice el teléfono inteligente para realizar una llamada. Pulse el botón "Hablar" en la unidad cuando reciba una llamada entrante. Realice la misma acción cuando reciba una llamada entrante mientras escucha música. Para finalizar una llamada, pulse el botón "Hablar"en la unidad. Para rechazar una llamar, pulse dos veces el botón "hablar". Puede volver a marcar el último número llamado por doble pulsar el botón "Hablar".

Usando SIRI

Cuando el altavoz está conectado a un iPhone / iPad a través de Bluetooth, presione y sostenga el botón "Hablar" durante 3 segundos para activar Siri función. Entonces hable con el altavoz oídas las Sonido "Siri". Tenga en cuenta que el iPhone / iPad puede no ser capaz de reconocer el habla humana si el altavoz está siendo utilizado en una ruidosa medio ambiente. Siri no puede funcionar si iPhone / iPad no está conectado a internet. Una vez finalizada la conversación Siri, el altavoz continuar la reproducción de audio.

Entrada AUX

Para reproducir sonido con el cable de audio, conecta el cable del dispositivo de audio a la toma "IN" situada en la parte trasera del altavoz.

Salida de linea

La salida de audio del altavoz se puede utilizar para conectarlo a un sistema de audio alternativo, si conectas el cable de audio a la toma "OUT" y a la entrada "line in" del dispositivo de reproducción de audio de tu elección.

Estado de la batería en iPhone e iPad

Cuando el altavoz está conectado al iPhone / iPad a través de Bluetooth, el estado de la batería del altavoz se puede mostrar en la parte superior de la pantalla de iPhone / iPad, después de que el símbolo de Bluetooth. Tenga en cuenta que la icono de estado de la batería puede ser vertical u horizontal, dependiendo de la Dispositivo Bluetooth y su sistema de operación.

Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth	Bluetooth 3.0
Dimensiones	5,1 cm x 16,3 cm x 7,1cm
Peso	0,450 kg
Altovoz	stereo, 40MM, 4Ohm
Potencia de salida	5W*2
Alcance de frecuencia	2402 - 2480 M Hz
Capacidad de la batería	1800mAh
Autonomía	Hasta 10 horas (a través de la entrada de audio), hasta 8 horas (a través de Bluetooth)
Tiempo de carga de la batería	4-5 ore
Entrada Alimentación	5V (1A)
Alcance del Bluetooth	Hasta diez metros en espacios abiertos. Las paredes o estructuras pueden afectar al radio de funcionamiento del dispositivo.
Alcance de transmisión de frecuencia: 100Hz-20KHz	

2014 Coppertech è un marchio registrado N°4132945 www.coppertech.fr contact@coppertech.fr 231 rue Saint-Honoré 75001 Paris France

Información de seguridad importante

Por favor, lea estas instrucciones y siga estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias.

ADVERTENCIAS

• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la producto a la lluvia o la humedad.
• No exponga este aparato a goteos o salpicaduras,.
• No ponga objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre o cerca de la aparato. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derrame líquidos en cualquier parte del sistema. Los líquidos pueden provocar un fallo y / o riesgo de incendio.
• No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
• No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otras unidades que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
• Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
• No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
• El aparato no debe exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.
• No desmonte, abra o triture el aparato.
• En el caso de una fuga, no permita que el líquido entre en en contacto con la piel o los ojos. Si se ha hecho contacto, lave la la zona afectada con abundante agua y buscar médica consejo.
• Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

ADVERTENCIAS

• El aparato da su mejor rendimiento cuando se opera a la temperatura ambiente normal (20 ° C +/- 5 ° C).
• El altavoz necesita ser cargada antes de su uso. Utilice siempre la correcta cargador y consulte las instrucciones del fabricante.
• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
• No utilice este aparato cerca del agua.
• Limpie únicamente con un paño seco.

Garantía

Este producto tiene una garantía de 12 meses después de la fecha original de la compra.
Cubre defectos de fabricación. No es válido si el producto ha sido utilizado incorrectamente, se ha eliminado o dañado.
Para la garantía, póngase en contacto con Coppertech en: contact@coppertech.fr

Contenido de la caja

Altavoz Coppertech Bluetooth Wallaby
Cable de carga USB
Cable de audio de 3,5 mm

CE Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.
La declaración de conformidad está disponible a pedido contact@coppertech.fr